

MENU NASCOSTO NEL KENWOOD TS-850

Un menù nascosto, non descritto nel manuale, può essere attivato premendo contemporaneamente i tasti SCAN e TX-M.CH mentre si accende la radio.

Le voci di menù vengono selezionate tramite la manopola M.CH. I valori vengono impostati tramite i tasti UP e DOWN

Menu 00: Mostra il checksum della rom

Menu 01: Attiva o disattiva ON/OFF l'impostazione dei filtri in trasmissione

Menu 02: Forza ON/OFF l'alimentazione dell'accordatore interno AT

Menu 03: AT non-stop ON/OFF

Menu 04: Imposta la memorizzazione del MODO e FILTRO di banda nelle memorie

Menu 05: Attiva o meno ON/OFF un messaggio CW di benvenuto all'accensione.

Menu 06: Attiva o meno ON/OFF LCD full-On mode all'accensione.

Menu 07: Attiva o meno ON/OFF DDS subtone

Menu 08: Sconosciuto - default OFF

PER MEMORIZZARE SPEGNERE E RIACCENDERE L'APPARATO