


1) Accendere la radio tenendo premuti contemporaneamente i tasti MENU ed EXIT



2) Nella schermata che appare selezionare ALL tramite i tasti con le frecce e poi confermare premendo MENU



La radio si riavvia ripristinando le configurazioni di default